

Praxissoftware x.concept | Änderung secunet Konnektor Benutzerzugang

[Version 1.2; 15.11.2021]

Änderung über die Praxissoftware:

Zur Änderung der TI Konnektor Zugangsdaten, die in Ihrer Praxissoftware hinterlegt sind, gehen Sie wie folgt vor:

• Einstellungen > Telematikinfrastruktur > Secunet-Konnektor-Wartung

Secunet-Konnektor-Wartung Aktualisieren Sie hier die Firmware des Secunet-Konnektors und sehen Sie Zertifikate, Lizenzen, Protokolle und Backups ein.

> Reiter "Zugangsdaten" > Passwort ändern – vergeben Sie anschließend ein neues Passwort

Das Passwort darf nicht den zugeordneten Benutzernamen enthalten (weder vorwärts noch rückwärts). Des Weiteren darf bei einer Passwortänderung das neue Passwort keine zuvor bereits benutzten Passwörter beinhalten.

Bitte beachten Sie, dass gegebenenfalls mehrere Benutzer für Ihren Secunet-Konnektor existieren. Bei diesem Vorgang ändern Sie lediglich das Passwort des in der Praxissoftware hinterlegten Benutzers. Zur Bearbeitung der übrigen Benutzer im Konnektor gehen Sie wie folgt vor.



Benutzer-/Passwortänderung im secunet Konnektor über die Weboberfläche:

Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche des CardManagers über einen Rechtsklick auf Öffnen im Kontextmenü des CardManager-Symbols in der Taskleiste des Betriebssystems (am unteren rechten Rand des Bildschirms). Ist das Symbol in der Taskleiste ausgeblendet, klicken Sie zuerst auf den Pfeil in der Taskleiste, um ausgeblendete Symbole einzublenden.



Im CardManager klicken Sie auf den Menüpunkt Konnektor-Konfiguration, um den Dialog aufzurufen.

Dat		🤹 CardManager - Konfiguration für den Virtual Connector - Hersteller: eHealthExperts - Name: localhost – 🗌 🗙										X	
Dat	Datei Konnektor-Konfiguration Karte anfordern Verfügbare Dienste ?												
Eing	Eingesteckte Karten: <u>Alle Karten abrufen</u>												
Te	erminal	Slot	Тур	PIN-Status	Verbleibende	e Versuche	ICCSN	Handle		eG	K lesen		
т		1	SMC-B	VERIFIZIERT			802700001110000010101	c7741b5e CTb2 dada KCH COBT da THere		KV	K lesen		
T T		2 4	eGK SMC-KT				80276991110000000057 802769911100000000010	8aa3f3b3-0050-0115-0048-00075e0006e000 619109f3-aaf3-010-0048-004875f10F7aa		Karte	auswerfer	1	
										Karte v	verifiziere reischalte	n	
										Freischalter	n & PIN ä	ndern	
										PIN	ändern		

Im neuen Fenster öffnen Sie über den Linkbutton der Firmware Version die Administrationsoberfläche Ihres Konnektors.



Konnektor-Konfiguration		>
Name:	Securet	
IP-Adresse:	10.1.112.210:443	
PVS-Port:	50108	
Timeout in Sekunden:	5	
Onlineprüfung:	immer	
Verschlüsselung:	TLS Verschlüsselung mit Benutzername und Passwort	
CardService Version:	AUTO	
Benutzername:	doc	
Firmware Version:	Aktuell (Version)	
	SchlieBen	

Geben Sie die Ihnen vorliegenden Zugangsdaten der jeweiligen Benutzer ein, um Zugriff auf die Konnektor-Oberfläche zu erhalten.

Im Menü " ^(A) Benutzer" verwalten Sie Ihre Benutzerkonten des Konnektors. Klicken Sie auf den Bereich "Mein Profil":

	Benutzer	Benutzerverwaltung
*	8	
(\$	Mein Profil	Einstellungen
	Benutzerverwaltung	
\bigcirc		Neuen Benutzer anlegen
U		super (Super-Admin)
(B)		local (Lokaler Admin)
(36)		handbuch (Super-Admin)
Ŭ		
—		
8		

- Wählen Sie im Bereich Benutzerverwaltung das gewünschte Konto und klicken Sie "Benutzer bearbeiten".
- Geben Sie in den Feldern "Passwort" und "Passwort wiederholen" ein neues initiales Passwort ein. Der Benutzer wird beim nächsten Einloggen mit dem initialen Passwort automatisch aufgefordert, ein neues Passwort einzugeben.





WICHTIG

Bitte beachten Sie, dass dieses Vorgehen für jeden Benutzer durchgeführt werden muss.

Sollten Sie das Passwort nicht in der Praxissoftware, sondern ausschließlich über die Secunet-Konnektor-Weboberfläche geändert haben, passen Sie dieses entsprechend in x.concept unter *Einstellungen > Telematikinfrastruktur > Secunet-Konnektor-Wartung > Zugangsdaten* an.